

# MAPEI

## Monteringsanvisning

### Mapeguard WP 90 och TECE WC-modul



# MONTERINGSANVISNING FÖR MAPEGUARD WP 90 OCH TECE WC-MODUL

«Allt är en fråga om rätt tillbehör». Så säger TECE om sin integrerade WC-stolslösning. Vi på MAPEI visar här hur du säkert ansluter membransystemet Mapeguard WP 90 till TECE.

**1. TECE-profil Safetybag-inbyggnadscistern för WC monteras i väggen enligt monteringsanvisningen.**

**2. Upptagning av hål för Safety Bag:**

Tätskiktsfolien Mapei **Mapeguard WP 90** monteras över hela väggytan inklusive över hålet för spolknapp och Safety bag.

För montage av Mapei **Mapeguard WP 90** se gällande monteringsanvisning.

**3. Upptagning av hål för Safety Bag:**

Använd en skarp kniv för att skära upp ett hål för Safety bagen i membranfolien.

**4. Montering av Safety bagen:**

Dra ut ett lager med **Mapeflex MS 45** lim på den yta som täcks av Safety bagen. Släta ut limsträngen med en limspridare, ett täckande lager om ca 0,5mm skall uppstå.

**5. Drag ut Safety bagen till det att dess monteringsfläns hamnar i liv med skivan.**  
Montera därefter kakelmallen som skall skydda på sen under det kommande arbetet.  
Pressa ner monteringsflänsen i det våta limmet och arbeta bort blåsor och kanaler.  
Släta ut överflödigt lim på folien.

